

EOBD DIAGNOSE INTERFACE MET OBFCM -Functionaliteit voor Apk



On Board Fuel Consumption Monitoring (Werkelijk brandstofverbruik rapportage)

G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G

INHOUD

Aansluitingen	3
Inhoud set	3
Systeemvereisten	3
Account aanmaken	4
Software downloaden	5
J2534 driver software installeren	8
J2534 driver instellen	11
OBFCM activeren	12
OBFCM data uitlezen en opsturen	15
Hoofdmenu	17
Knoppen in de bovenbalk	18
Instellingen	19

VOOR AANVULLENDE INFORMATIE

Bezoek onze website op:

http://www.eurotechcenter.eu http://www.snap-on.eu

Voor technische ondersteuning:

Bel 0356 - 242 322 (Nederland) E-mail helpdesk@eurotechcenter.nl

Versie: 02-2023

AANSLUITINGEN



INHOUD SET

- ROTI III Dongle
- USB kabel
- USB Bluetooth adapter
- Software Download Code kaart
- Snelstartgids
- Veiligheidsinformatie

SYSTEEMVEREISTEN:

Windows 7, Windows 8, Windows 10 en Windows 11

ACCOUNT AANMAKEN:



Bij een onjuiste code verschijnt de melding: De code is onjuist. Probeer het opnieuw.

Na het invoeren van de juiste code kiest u een wachtwoord en vult dit bij het veld Nieuw wachtwoord in.

Daarna voert u hetzelfde wachtwoord ter verificatie nogmaals in in het veld Nieuw wachtwoord bevestigen

Ter identificatie kunt u bij Company name, uw bedrijfsnaam of afdeling invullen.

<text>

Druk nu op Maken.

	10		
	A Hore	Tex	
Wijzia indian aawaast da taal	Ell- Myn Litaerden		
wijzig mulen gewenst de taal	+ Loves Tonoger		
onder	1 Aro Downoader	and the second second	
Cottings/Installingon/Einstallungon		Bodniffondam	
Settings/insteningen/Einstenungen	O vantrage.	EuroTechCenter	
	-B Lieut	1 million 1	

(Do

Instellingen

SOFTWARE DOWNLOADEN:





Na het invoeren van een juiste, geldige download code kunt u de software downloaden. Druk daarna op controleren.



De software bestaat uit twee delen: De J2534 Driver software en de EOBD App Setup software.

Door op de desbetreffende knop te drukken, wordt de software gedownload.

De software wordt gedownload naar een map die is aangegeven in de voorkeuren van uw browser.

	Beschikbare Downloads
A Home	Programma:
Min Licenties	EOBD App Setup v1.4.8.msi
+ Licentie Toevoegen	Driver
🛨 App Downleaden	Snap-On J2534 Driver v1.5.9-msi
🗘 Instellingen	
🔁 Log ut	

J2534 DRIVER SOFTWARE INSTALLEREN:







Let op! De J2534 Driver Software moet op dezelfde locatie als de EOBD software worden geïnstalleerd!



WWW.Snap-on.eu

VERBINDEN VIA BLUETOOTH OF USB:

U kunt de Roti III Dongle via een USB kabel of draadloos via Bluetooth gebruiken. Benodigdheden voor beide mogelijkheden zijn bijgeleverd.

1. *Roti III Dongle middels USB kabel gebruiken* Sluit de Roti III Dongle met de meegeleverde USB-kabel aan op de PC waarop de software geïnstalleerd is.

Roti III Dongle middels Bluetooth gebruiken Als de PC geen Bluetooth heeft stop dan de meegeleverde USB Bluetooth adapter in een vrij USB-slot van de PC waarop de software geïnstalleerd is. Let op: de Roti III niet op de USB aansluiting van de PC aansluiten op het moment dat deze met de PC gepaired moet worden. Windows herkent de Bluetooth dongle en de Roti III kan gepaired worden.

- 3. Voorzie hiervoor de Roti III van spanning via een USB lader of via de diagnosestekker in het voertuig. De Roti III staat in paring-mode op het moment dat deze van spanning is voorzien.
- 4. Voeg de Roti III toe als device in Windows.

J2534 DRIVER INSTELLEN:

Start de EOBD software op de PC en druk in de bovenbalk op Instellingen.



Druk in de bovenbalk op J2534. Bevestig de beveiligingsvraag met Yes.

Kies de gewenste verbindingsmethode. USB serial port wanneer de Roti III middels een USB kabel verbonden wordt.

Bluetooth indien de Roti III middels Bluetooth verbonden wordt.

Druk op OK en daarna op Exit.

OBFCM ACTIVEREN:

Druk in de bovenbalk op Instellingen.

Daarna druk in de bovenbalk op PTI.

Kies APK

Druk op vernieuwen.

Er wordt nu verbinding gemaakt met de Roti III en het serienummer en de activatie controle worden getoond.





Log in met de eerder aangemaakte gegevens.	C Reserved And Control of Control	OBFCM-licentieportaal Weken
---	--	--------------------------------

		Licentie toevoegen
	R Hone	Computer-ID
	IF Informes	1C032A5EB7C04410
		110SM800198
	T Come Inseger	Activate controle
		45554
Bevestig de Privacy verklaring en druk op Licentie aanvragen.	● intelegen 	C A ge aktord méd de <u>Ender redition</u>





1	PTI-Programma Locate	PTI-configuratie		
Voer de gegenereerde licentie code in bij de PTI configuratie.	Computer-ID: ROT1 Serierummer Activatie controle: Activatie code:	BSCDBFA992E02ECB 1775NH0502098 11342 Dofner resistant BOLK MADY - TTLE Schied ARCM Areas and	Vernieuwen	



Wanneer de code klopt en juist is ingevoerd wordt dit aangegeven met een groen vinkje.

OBFCM DATA UITLEZEN EN OPSTUREN:

Voor het uitlezen van de OBFCM Data drukt u op de knop OBFCM.



Geef aan dat de klant toestemming heeft gegeven voor het uitlezen van de OBFCM Data en druk op OBFCMgegevens lezen.



De uitgelezen data wordt getoond.



Druk op OBFCM-gegevens versturen om de data naar de RDW te sturen. Let op: hiervoor is een correcte internet verbinding noodzakelijk.

Middels de dialoogbox Gegevens verzonden wordt aangegeven dat de data verzonden is.

De klænt heeft toesterming gegeven om OBFCM-gegevens uit te lezen en te delen met de RD Read-out Time stamp: 1045/2021 17-22:14 Statistication Ninner: 1013/CGP 8025/2031 Total Fuel Consumed Charge Increasing: 0428103/80. Total Distance Travelet Charge Depleting With Engine On: 8428103/80. Total Distance Travelet Charge Increasing: 0428103/80. Total Distance Travelet Charge Increasing: 0428103/80. Total Distance Travelet Charge Increasing: 0428103/80. Total Consumed Ad2810/88. Total Consumed Ad2810/88. Total Consumed Ad2810/88. Total Consumed Ad2810/88. Total Ond Energy Consumed 1915011 Distance Travelet Charge Increasing: 040810/88. Total Ond Energy Consumed 1915011 Distance Travelet Charge Increasing: 040810/88. Total Ond Energy Consumed 1915011 Distance Travelet Charge Increasing: 040810/88. Total Ond Energy Consumed 1915011 Distance Travelet Charge Increasing: 040810/88. Distance Travelet Charge Increasing: 040810/88. Total Ond Energy Consumed 1915011 Distance Travelet Charge Increasing: 040810/88. Distance Travelet Charge Increasing. Distance Travelet Charge Increasing: 040810/88. Distanc	OBD R Venicle Total F Total D Total D Total D Total D Total D Total G	klant heeft toestemming geg ead-out Time stamp: 10/05/c Identification Number: 10/10 el Consumed Charge Inpres el Consumed Charge Inpres stance Travelled Charge In stance Travelled Charge In stance Travelled Charge Inp el Consumed: 842810.96L	even om OBFCM-g 2023 17-22-14 IC5444R7252387 ting: 505650 75L ising: 842810.96L pleting With Engine reasing: 11798713.	on: 8428108 3km On: 8428108 3km Off: 5059507.5km Okm	elen met de RD
OBF Read-out Time stamp: 1006/2003 17/2:14 Venice locatification Numeri Tota Fuel Consumed Change Depleting 505800 751, Tota Fuel Consumed Change Depleting With Expert Con 46/3100 2010; Tota Fuel Consumed Change Depleting With Expert Con 46/3100 2010; Tota Poel Consumed: 14/310 681, Tota Fuel Consumed: 42/310 681, Tota Fuel Consumed: 42/310 681, Tota Fuel Consumed: 15/321 Tota Fuel Consumed: 15/321 Tota Fuel Consumed: 15/321 Tota Fuel Consumed: 15/321 Construction: 1	OBD R Venicle Total F Total D Total D Total D Total D Total D Total C	ead-out Time stamp: 10/05/ (destification Number: 1G1) iel Consumed Charge Depie el Consumed Charge De stance Traveled Charge De stance Traveled Charge De stance Traveled Charge De el Consumed: 842810.96L	2023 17:22:14 IC5444R7252387 tring: 505950 75L tring: 842810.96L pleting With Engine pleting With Engine reasing: 11796713.	On: 8428108 3km Off: 5059507.5km 0km	
OBFCM-gegevens lezen OBFCM-gegevens versturen		startice framelied: boostourid id Energy Consumed: 1515	Skry n 21t General musikin Ca.		
		OBFCM-gegevens lezen		OBFCM-gegevens versturer	

HOOFDMENU:

Het hoofdmenu geeft toegang tot de functies van de software.

 Snelle test: Hiermee heeft u direct toegang tot de twee van de drie controles die voor de APK uitgevoerd moeten worden, te weten de Gereedsheidsbewaking (Readiness testen) en de MIL-status. Voor de foutcodes, zie 5.



- 2. Gereedsheidsbewaking: Hier wordt de EOBD gereedheidsbewaking (Readiness testen) getoond.
- 3. Huidige gegevens: de live-data parameters van het EOBD systeem.
- 4. Moment opnames: de freeze frame informatie, oftewel de omstandigheden waaronder de foutcode is opgeslagen (niet altijd ondersteund).
- 5. Foutcodes: Hier leest u de in EOBD opgeslagen foutcode uit. Ook kunnen hier de foutcodes gewist worden.
- 6. O2-bewaking: Hier kunt u de lambda-sonde controle parameters uitlezen.
- 7. Bewaakte boordsystemen: (Niet-)continu gecontroleerde systemen.
- 8. Mode \$08 regeling: Met deze functie kunt u externe testapparatuur inschakelen om de werking van een systeem, test of component aan boord van het voertuig te controleren.
- 9. Voertuiginformatie: Hiermee kunt u het voertuig-identificatienummer (VIN), de kalibratie- identificatie en het kalibratie-identificatienummer (CVN) opvragen.
- 10. OBFCM: Hier leest en upload u de OBFCM voor de RDW uit.

KNOPPEN IN DE BOVENBALK:

- 1. Sluiten, het programma afsluiten.
- 2. Instellingen, hier kunt u de taal, eenheden, driver en OBFCM instellen.
- 3. Protocol, hier kunt u handmatig het communicatie protocol selecteren.
- 4. Loskoppelen, hiermee verbreekt u de verbinding tussen het programma en de dongle.



5. Versie, hier wordt de versie informatie van de software getoond.

INSTELLINGEN:

Hier kunt u de weergave van de gewenste eenheden kiezen.

In de bovenbalk vindt u verder nog de volgende knoppen:

- 1. Terug.
- 2. J2534, hier kunt kiezen voor USB of Bluetooth.
- 3. Talen, hier kunt u de gewenste taal kiezen.
- 4. PTI, hier worden de OBFCM instellingen gedaan.
- 5. Versie, hier wordt de versie informatie van de software getoond.

J2534 Driver configuratie:	Configureer eenheden
Hier kunt u aangeven of u de dongle via Bluetooth of via USB wilt gebruiken.	7 Differences 1 See Sonether Sinether 2 Part 1 See Sonether 2 Pa
Selecteer onder Communication Channel het gewenste communicatie kanaal en	Deber Derwersende 19 feb biologister (7 rok - schrei) C g/s a server- or or or or or or of the schreid server (19 feb biologister (19 feb biologi
bevestig dit met OK.	✓ ×

0000	5 Configureer	eenheden		
	Temperatuur	Luchtdruk		
	0 °C	o kPa		
		in Hg		
	Snelheid/afstand	Brandstoldruk		
	kmoh/k	o kPa		
	moh/mil	ps		
	Debiet	Druk (andere)		
	0 g/s	o kPa		
	Dimin	inH2O		
		Ointig		
			~	
Configureer eenheden			13:31 0	5/02/



SNAP-ON TOOLS B.V. DE TROMPET 2100, 1967 DC HEEMSKERK | BENELUX.INFO@SNAPON.COM | WWW.SNAP-ON.EU